



③床構造の配置方法(DB4.1.1.3 H15/03/11)


任意軸を境界に含んだ床構造と、任意軸を境界に含まない床構造では配置の方法に相違があります。



また、「床、床構造任意配置」では、床構造の方向を下記の様に第一節点→最終節点のベクトルの方向で決定します。



また、任意軸の有無に関わらず BUS3VER1.0 では下記のような凹部があるスラブ形状は、対応しておりません。(入力ができることがありますのでご注意ください。)



※任意軸の追加の操作方法は**操作編 P86~87**、床構造の図化入力の操作方法は**操作編 P104~106**に記載してございます。